

Compatibilité des composants

Choisissez la ou les commande(s) du système et le ou les composant(s) du système supplémentaire(s) à synchroniser avec votre composant principal pour une expérience à vélo personnalisée.



COMPOSANT PRINCIPAL



DÉRAILLEUR ARRIÈRE


RD-RED-E-D1

RD-FRC-E-D1

DÉRAILLEUR ARRIÈRE VTT

RD-XX-1E-A1

RD-X0-1E-A1



TIGE DE SELLE

SP-RVB-AXS

Le composant principal doit être la tige de selle dans les systèmes AXS uniquement pourvus de la tige de selle Reverb.

COMPOSANTS DU SYSTÈME



DÉRAILLEUR AVANT

FD-RED-E-D1

FD-FRC-E-D1

FD-FRC-EW-D1

Compatible uniquement avec un dérailleur arrière route.



TIGE DE SELLE

SP-RVB-AXS

Pour les systèmes utilisant une tige de selle et un dérailleur avant, des boutons supplémentaires sont nécessaires. Ils doivent être configurés dans l'application SRAM AXS.

COMMANDES SYSTÈME

Seulement un type de commande peut être synchronisé avec un système AXS.

CINTRE PLAT



COMMANDE GAUCHE

EC-AXS-RKSX-A1



COMMANDE DROITE

EC-AXS-SRAM-A1

Compatible avec MatchMaker™ X.

CINTRE ROUTE



COMMANDE GAUCHE

EB-RED-D1

EB-FRC-D1

ED-RED-D1

ED-FRC-D1



COMMANDE DROITE

EB-RED-D1

EB-FRC-D1

ED-RED-D1

ED-FRC-D1

PROLONGATEURS AÉRO*



PROLONGATEUR GAUCHE

EC-AXS-ZIPP-A1

PROLONGATEUR DROIT

EC-AXS-ZIPP-A1

CINTRE AÉRO



BLIPBOX™

ES-EAC-BBOX-D1

BUOTONS

ES-EAC-MCLC-A1

ES-EAC-CLIC-A1

ES-EAC-BLIP-A1

* Une paire de boutons satellite Clics™ et une paire de boutons satellite MultiClics™ sont inclus avec les VukaShift™ AXS 90.

COMPATIBILITÉ AVEC UN DÉRAILLEUR ARRIÈRE, UNE CASSETTE, UNE CHAÎNE ET UN PÉDALIER/PLATEAU

Le cadre doit être conforme aux spécifications de fixation pour chaque composant utilisé. Visitez le site sram.com/service pour les spécifications de fixation sur le cadre.

DÉRAILLEUR ARRIÈRE VTT

RD-XX-1E-A1

RD-X0-1E-A1



DÉRAILLEUR ARRIÈRE VTT

RD-RED-E-D1

RD-FRC-E-D1

RD-FRC-E-D1

MAX

33T

36T

CASSETTE**

10-52

CS-XG-1299-B1

CS-XG-1295-B1

10-50

CS-XG-1299-A2

CS-XG-1295-A2

10-26

CS-XG-1290-D1

CS-XG-1270-D1

10-28

CS-XG-1290-D1

CS-XG-1270-D1

10-33

CS-XG-1290-D1

CS-XG-1270-D1

10-36

CS-XG-1270-D1



CHAÎNE EAGLE™**

CN-EAGL-XX1-A3

CN-EAGL-XX1-A2

CN-EAGL-X01-A1

**Toutes les cassettes et chaînes Eagle sont compatibles avec le dérailleur arrière Eagle AXS.



CHAÎNE FLATTOP™

CN-RED-D1

CN-FRC-D1



DÉRAILLEUR AVANT ROUTE

FD-RED-E-D1

FD-FRC-E-D1

FD-FRC-EW-D1

PÉDALIER/PLATEAU

FC-XX-1-C2

FC-X0-1C2

PM-RED-1-D1

PM-FRC-1-D1

FC-RED-1-D1

FC-FRC-1-D1

PM-RED-D1

PM-FRC-D1

FC-RED-D1

FC-FRC-D1

FC-FRC-W-D1

1 X

2 X