TRUVATIV

www.truvativ.com

座管

恭喜您！

感謝您購買Truvativ的座管。安裝之前，請先仔細閱讀以下說明。如果Truvativ座管安裝不正確，可能會引起意外的零件故障，使您無法控制自行車，從而造成嚴重傷害甚至死亡。我們建議，由合格的自行車技術人員為您安裝自行車零件。對因安裝不正確造成的故障或受傷事件，Truvativ概不負責。

應用表

零件	Road	XC	AM	DH
XR, Team 單夾頭				
XR, Team 雙夾頭				

關鍵字： XC = 越野
AM = 登山
DH = 下坡

零件和工具

零件：



Rev 0 March 27, 2002

工具：

- 用於兩個M6螺栓的5mm六角扳手或用於單個M8 螺栓的6mm六角扳手
- 扭矩扳手

補充用品：

- 潤滑油

零件準備



組裝

步驟1：



圖1

如圖1所示，鬆開夾頭螺栓，如圖所示在座管上安裝座墊。不必完全卸下頂端夾頭就能安裝任何一種座管的座墊。

步驟2：



圖2

調整座墊，使其達到所需的角度和距離，然後將座墊夾頭拴緊達到如圖2所示扭矩，其大小取決於您的座管類型。

步驟3：



圖3

在車架上安裝座管。確定座管最低插入處記號在車架內。按圖3的說明，將座管夾頭拴緊在車架上。

維修保固聲明

Truvativ對其產品和用戶提供保障。我們的座管自購買之日起，即享有一年的維修保固期。本維修保固聲明不適用於濫用或疏忽所造成的損壞，也不適用於因不當的安裝所造成的產品損壞。所謂濫用，是指產品用於設計用途之外的用途。請特別注意本手冊上文所示的應用表，確認您是否將產品用於其設計用途。

如您要求維修保固，請多瞭解我們的維修保固策略，如您有進一步的疑問，請上我們的網站**www.truvativ.com**查詢。您也可以依照下列資訊與我們聯繫：

Truvativ USA
Tel [1] (805) 787-0917
contact@truvativ.com,
warranty@truvativ.com

Truvativ Germany
Tel [49] 23 02 399-280
eusales@truvativ.com

Truvativ Asia (Taiwan)
Tel [886] (42) 496 5899
taiwansales@truvativ.com