



Pasta przeciwpoślizgowa Friktilionsmiddel	Montážní pasta Πάστα τριβής	Pastă de fricțiune	Moment obrotowy Sprężądngsmoment Utahovací moment	Cuplu de strângere Potriță	Wyreguluj Juster	Nastavit Προσαρμογή	Reglare	Zdemontuj Fjern	Odmontovat Αφαίρεση	Demontare	
Smar Smørefedt	Mazivo Γράσο	Unsoare	Zmierz Mål	Změřit Μέτρηση	Măsurare	Zamontuj Monter	Namontovat Τοποθέτηση	Montare			

WORLD HEADQUARTERS
SRAM LLC
1333 North Kingsbury, 4th Flr
Chicago, Illinois 60642
USA

ASIAN HEADQUARTERS
SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung
County 429 - Taiwan R.O.C.

EUROPEAN HEADQUARTERS
SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands

95-4318-001-100 Rev A Copyright ©2013 SRAM, LLC

PushLoc

Demontaž Afmontering	Demontáž Αφαίρεση	Demontare	Montaż Montering	Montáž Τοποθέτηση	Montare
-------------------------	----------------------	-----------	---------------------	----------------------	---------

10 0,9 N·m (8 in·lb) Mocno naciagnij linkę, a następnie dokręć śrubę. Stram kabelet, og stram dereffer bolten. Napněte lanko a utáhněte šroub. Τεντώστε το συρματόσχοινο τραβώντας και κατόπιν σφίξτε το μπουλόνι. Întindeți cablul și strângeți șurubul.

XLoc Sprint

Demontaž Afmontering	Demontáž Αφαίρεση	Demontare	Montaż Montering	Montáž Τοποθέτηση	Montare
-------------------------	----------------------	-----------	---------------------	----------------------	---------

2 6,7 N·m (60 in·lb)

PopLoc

Demontaž Afmontering	Demontáž Αφαίρεση	Demontare	Montaż Montering	Montáž Τοποθέτηση	Montare
-------------------------	----------------------	-----------	---------------------	----------------------	---------

4 2,2 N·m (20 in·lb) Mocno naciagnij linkę, a następnie dokręć śrubę. Stram kabelet, og stram dereffer bolten. Napněte lanko a utáhněte šroub. Τεντώστε το συρματόσχοινο τραβώντας και κατόπιν σφίξτε το μπουλόνι. Întindeți cablul și strângeți șurubul.

Matchmaker

Demontaž Afmontering	Demontáž Αφαίρεση	Demontare	Montaż Montering	Montáž Τοποθέτηση	Montare
-------------------------	----------------------	-----------	---------------------	----------------------	---------

2 2,8-3,4 N·m (25-30 in·lb)

Demontaž Afmontering Demontáž Αφαίρεση Demontare

Montaż Montering Montáž Τοποθέτηση Montare

1 ⚙️
Obracaj pokrętlej regulatora przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do jego zatrzymania.
Brug ventilkappen til at dreje ventiljusteringsknappen mod uret, indtil den stopper.
Ovladačem na uzávěru otáčejte seřizovač uzávěru proti směru hodinových ručiček až na doraz.
GREEK Χρησιμοποιήστε το διακόπτη της βαλβίδας για να στρέψετε το ρυθμιστή της βαλβίδας αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει.
Folositiți capacul rotativ pentru a roti dispozitivul de reglare a lagărilor în sens invers acelor de ceasornic până când acesta se oprește.

2 ⚙️

3 ⚙️ 7.3 N·m (65 in·lb)

4 ⚙️ 0.6 N·m (5 in·lb)

5 ⚙️ 1.4 N·m (12 in·lb)

6 ⚙️ 0.9 N·m (8 in·lb)

7 ⚙️ 0.9 N·m (8 in·lb)

Motion Control

Demontaž Afmontering Demontáž Αφαίρεση Demontare

Montaż Montering Montáž Τοποθέτηση Montare

1 ⚙️
Obracaj pokrętlej regulatora przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do jego zatrzymania.
Brug ventilkappen til at dreje ventiljusteringsknappen mod uret, indtil den stopper.
Ovladačem na uzávěru otáčejte seřizovač uzávěru proti směru hodinových ručiček až na doraz.
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη της βαλβίδας για να στρέψετε το ρυθμιστή της βαλβίδας αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει.
Folositiți capacul rotativ pentru a roti dispozitivul de reglare a lagărilor în sens invers acelor de ceasornic până când acesta se oprește

2 ⚙️

3 ⚙️ 7.4 N·m (65 in·lb)

4 ⚙️ 0.6 N·m (5 in·lb)

5 ⚙️ 1.4 N·m (12 in·lb)

6 ⚙️ 0.9 N·m (8 in·lb)

7 ⚙️ 0.9 N·m (8 in·lb)

Turnkey

Demontaž Afmontering Demontáž Αφαίρεση Demontare

Montaż Montering Montáž Τοποθέτηση Montare

1 ⚙️ 7.3 N·m (65 in·lb)

2 ⚙️ 2.5 N·m

3 ⚙️ 2.5 N·m

4 ⚙️ 7.3 N·m (65 in·lb)

5 ⚙️ 2.5 N·m

6 ⚙️ 7.3 N·m (65 in·lb)

7 ⚙️
W razie potrzeby poluzuj śrubę i wyreguluj pozycję szpuli.
Hvis det er nødvendigt, skal du løse bolten og placere spolen igen.
V případě potřeby šroub uvolněte a položu vířetena upravte.
Αν χρειαστεί, χαλαρώστε το μπουκάλι και επανατοποθετήστε το καρούλι.
Dacă este nevoie, slăbiți șurubul și repozitionați rola.

8 ⚙️ 0.6 N·m (5 in·lb)

9 ⚙️ 0.9 N·m (8 in·lb)