

Compatibilité des composants

Choisissez la ou les commande(s) du système et le ou les composant(s) du système complémentaire(s) à synchroniser avec votre composant principal pour une expérience à vélo personnalisée.



COMPOSANT PRINCIPAL




DÉRAILLEUR ARRIÈRE

RD-RED-E-D1
RD-FRC-E-D1
RD-RIV-E-D1

DÉRAILLEUR ARRIÈRE VTT

RD-XX-1E-A1
RD-X0-1E-A1
RD-GX-1E-A1



TIGE DE SELLE

SP-RVB-AXS

Le composant principal doit être la tige de selle dans les systèmes AXS uniquement doté de la tige de selle Reverb.

COMPOSANT(S) DU SYSTÈME



DÉRAILLEUR AVANT

FD-RED-E-D1
FD-FRC-E-D1
FD-RIV-E-D1
FD-FRC-EW-D1
FD-RIV-EW-D1

Compatible uniquement avec un dérailleur arrière route.



TIGE DE SELLE

SP-RVB-AXS

Pour les systèmes utilisant une tige de selle et un dérailleur avant, des boutons supplémentaires sont nécessaires. Ils doivent être configurés dans l'application SRAM AXS.

COMMANDE(S) SYSTÈME

Seulement un type de commande peut être synchronisé avec un système AXS.

CINTRE PLAT



COMMANDE GAUCHE

EC-AXS-RKSX-A1



COMMANDE DROITE

EC-AXS-SRAM-A1
EC-GX-AXS-A1

Compatible avec MatchMaker™ X.

CINTRE ROUTE



COMMANDE GAUCHE

EB-RED-D1
EB-FRC-D1



COMMANDE DROITE

EB-RED-D1
EB-FRC-D1

RIM
DISC

ED-RED-D1
ED-FRC-D1
ED-RIV-D1

ED-RED-D1
ED-FRC-D1
ED-RIV-D1

PROLONGATEURS AÉRO¹



PROLONGATEUR GAUCHE

EC-AXS-ZIPP-A1

PROLONGATEUR DROIT

EC-AXS-ZIPP-A1

¹ Une paire de boutons satellite Clics™ et une paire de boutons satellite MultiClics™ sont inclus avec les

CINTRE AERO



BLIPBOX™

ES-EAC-BBOX-D1

BUOTONS

ES-EAC-MCLC-A1
ES-EAC-CLIC-A1
ES-EAC-BLIP-A1

COMPATIBILITÉ AVEC UN DÉRAILLEUR ARRIÈRE, UNE CASSETTE, UNE CHAÎNE ET UN PÉDALIER/

Le cadre doit être conforme aux spécifications de fixation pour chaque composant utilisé. Visitez le site sram.com/service pour les spécifications de fixation sur

